

LAN用SPD PE-CAT6-Sの接点出力端子の利用方法について

LAN用SPD PE-CAT6-S(以下:SPD)には、雷サージによるSPDの劣化または損傷を接点出力端子部を用いて遠隔で確認することができます。

接点出力端子部はA接点:NO-COMまたは、B接点:NC-COMの2種類のどちらか一方を用いてSPDの状態を確認します。

◆ 一例として、ネットワークカメラの接点入・出力端子付との接続方法を下図で説明します。

① SPDの接点出力端子のNO-COMを使用し、ネットワークカメラ入力端子部に接続します。

※ カメラメーカーの指示に従い、適切なケーブルを使用してください。

② ネットワークカメラの接点入力端子部の設定にて、“SPD故障”等の表示が出るように設定します。

※ カメラメーカーの設定方法に従ってください。

③ SPDが劣化、または損傷した場合に、接点出力端子部NO-COMがOFF→ONに変化します。

この接点の変化をネットワークカメラの接点入力端子からLANケーブルを介して、PCモニタ上に“SPD故障”の表示をします。

